



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Actualización
02/12/2022



Imagen guía

Nombre del producto

Caja Organizadora Plus 16L

Referencias asociadas

4-1037656 / 4-1037655 / 4-1037654 / 4-1000041 / 4-1000040

4-1037563 / 4-1035351 / 4-1041468 / 4-1041469 / 4-1041391

4-1000052 / 4-1035524 / 4-1035350 / 4-1035523 / 4-1000043

4-1000051 / 4-1026214 / 4-1000039 / 4-1043667 / 4-1045077

4-1045079 / 4-1045081

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Dimensiones Externas (cm)

Largo 45

Ancho 30

Altura 18

Peso (kg) 0,823

Volumen (cm³) 24300

Capacidad (L) 16

Temperatura de uso continuo (°C) - 10 a 110

Apto para contacto directo con alimentos Si

Garantía 1 año

CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE

Unidad de empaque 8

Largo (cm) 46

Ancho (cm) 39

Altura (cm) 52

Peso (kg) 7,48

Volumen (cm³) 93288

COMPONENTES DEL PRODUCTO

Nombre

Material

Cuerpo

Polipropileno (PP)

Tapa

Poliétileno (PE)

RESISTENCIA QUÍMICA DEL MATERIAL

El polipropileno (PP) es resistente a sustancias como: álcalis, ácidos débiles, ácidos fuertes, alcoholes, disolventes, clorados y se afecta levemente con sustancias como hidrocarburos.

El polietileno (PE) es resistente a sustancias como: álcalis, ácidos débiles, ácidos fuertes, alcoholes y se afecta levemente con sustancias como: disolventes, hidrocarburos, clorados.

GENERALIDADES - USOS

- Diseñado para almacenar y conservar los alimentos frescos en la nevera o despensa.
- Puede ser utilizado para calentamiento rápido de alimentos en horno microondas.
- Se puede emplear para transporte de alimentos sólidos. Los alimentos líquidos se pueden derramar en movimiento.
- Apto para lavavajilla.
- Libre de Bisfenol A (BPA)
- Apilan y arruman para optimización de espacio.
- El almacenamiento de alimentos a base de tomate, zanahoria, remolacha y currys puede generar manchas en el recipiente. Se recomienda aplicar una pasta de bicarbonato con agua y enjuagar bien; esto puede ayudar a reducir la mancha.

ALCANCE DE GARANTÍA

- Este producto no es apto para la cocción de alimentos en microondas, podría deformarse o derretirse.
- Antes de utilizar el producto en microondas se debe retirar la tapa. Al calentar recipientes o botellas cerradas se forma presión a causa del calor que puede provocar explosiones.
- Evitar usar este producto para congelamiento de alimentos; al estar congelado se puede fracturar fácilmente en su manipulación.
- No calentar alimentos ricos en aceites, grasas, azúcar o cualquier tipo de salsas, ya que puede ocasionar daños asociados con el uso de altas temperaturas tales como ampollamiento y/o delaminación.
- Problemas en el producto ocasionados por el uso inapropiado, almacenamiento incorrecto, mala manipulación por parte del distribuidor y/o usuario final, quedan por fuera del alcance de la garantía.