



Por una vida más práctica

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

R-CM-08-01
03/Marzo/23



Imagen guía

Nombre del producto

Caja Organizadora Plus 8L

Referencias asociadas

4-1037653 / 4-1037652 / 4-1037651 / 4-1000032 / 4-1035526
4-1000031 / 4-1035525 / 4-1043457 / 4-1043458 / 4-1035349
4-1030496 / 4-1043459 / 4-1043460 / 4-1043666 / 4-1051953

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Dimensiones Externas (cm)	
Largo	36,5
Ancho	24,5
Altura	14,5
Peso (kg)	0,481
Volumen externo (cm ³)	12967
Capacidad (L)	8
Temperatura de uso continuo (°C)	- 10 a 110
Apto para contacto directo con alimentos	Si
Garantía	1 año

COMPONENTES DEL PRODUCTO

Nombre	Material
Cuerpo	Polipropileno (PP)
Tapa	Poliétileno (PE)

RESISTENCIA QUÍMICA DEL MATERIAL

El polipropileno (PP) es resistente a sustancias como: álcalis, ácidos débiles, ácidos fuertes, alcoholes, disolventes, clorados y se afecta levemente con sustancias como hidrocarburos.

El polietileno (PE) es resistente a sustancias como: álcalis, ácidos débiles, ácidos fuertes, alcoholes y se afecta levemente con sustancias como: disolventes, hidrocarburos, clorados.

CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE

Unidad de empaque	6
Largo (cm)	45
Ancho (cm)	31
Altura (cm)	32
Peso (kg)	3,077
Volumen (cm ³)	44640

GENERALIDADES - USOS

- Diseñado para almacenar y conservar los alimentos frescos en la nevera o despensa.
- Puede ser utilizado para calentamiento rápido de alimentos en horno microondas.
- Se puede emplear para transporte de alimentos sólidos. Los alimentos líquidos se pueden derramar en movimiento.
- Apto para lavavajilla.
- Libre de Bisfenol A (BPA)
- Apilan y arruman para optimización de espacio.
- El almacenamiento de alimentos a base de tomate, zanahoria, remolacha y currys puede generar manchas en el recipiente. Se recomienda aplicar una pasta de bicarbonato con agua y enjuagar bien; esto puede ayudar a reducir la mancha.

ALCANCE DE GARANTÍA

- Este producto no es apto para la cocción de alimentos en microondas, podría deformarse o derretirse.
- Antes de utilizar el producto en microondas se debe retirar la tapa. Al calentar recipientes o botellas cerradas se forma presión a causa del calor que puede provocar explosiones.
- Evitar usar este producto para congelamiento de alimentos; al estar congelado se puede fracturar fácilmente en su manipulación.